

## إعادة ضبط اللوحة - 2R وضع المصنع

\* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة

واحدة.	المسرح	المسرح 2	المسرح 3
RESET	اضغط على زر الوسط بالتتابع حتى تظهر جميع الأزرار باللون الأخضر.	سيتم إيقاف تشغيل اللوحة ثم تظهر جميع الأزرار باللون الأخضر والأحمر والأزرق.	سيظهر زر مركزي باللون الأبيض - غير متصل بجهاز التوجيه / وضع المصنع

سيتم حذف جميع المعلومات الموجودة على اللوحة؛  
تعود اللوحة إلى الوضع الافتراضي  
وضع مفتاح الوضع - Dipswitch لا يتغير



HI30AL

17-09-20



