

אתחול פנל PT1- הפעלה מחדש ללא צורך בנייתוק מתח

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 3	שלב 2	שלב 1	אתחול
יש להמתין שניה בין הקשה להקשה.	בצע את הרצף משמאל לימין: + FB + FB + FB →	הקש על לחצן + ואח"כ על הלחצן המרכזי. חזור על הפעולה פעמיים נוספות.	

כל המידע שהיה על הפאנל יישמר ולא יימחק!

