

שכפול לחצן הפעלה אלחוטית של צרכן מפאנל מרוחק(פרט לפאנל 2R).

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 1	שלב 2	שלב 3
שכפול לחצן	בפאנל המשני – לחיצה רציפה על הלחצן המרכזי עד שהפאנל יהבהב ויצפצף בקצב מהיר ואז להפסיק ללחוץ.	בפאנל המשני – כעת כפתורי ההפעלה יהבהבו בכחול / אדום.
שלב 4	שלב 5	שלב 6
בפאנל המשני – נלחץ על כפתור הפעלה (מצב כבוי-כחול) אליו נרצה לשייך את השכפול ונמתין שישתנה לירוק.	לסיום הפעולה נלחץ לחיצה קצרה על הכפתור המרכזי בפאנל הראשי והמשני.	כעת ישתנו צבעי הלחצנים לתכלת וישמשו ככפתורים מחליפים.



- ניתן לשכפל ליותר מפאנל אחד, יש להשאיר את הלחצן בפאנל הראשי במצב מהבהב לאט ולהמשיך לשאר הפאנלים המשניים.
- ניתן לשכפל לחצן רק במצב כבוי(כחול)
- צבע הלחצנים יהיה תכלת במצב כבוי
- מומלץ 3 לחצנים משוכפלים . אפשרי עד 5
- ניתן להעתיק רק לחצן ראשי
- מוצא הלחצן המשני ששוכפל אינו פעיל



* בפנל דוד, ניתן לבצע שכפול רק בלחצן 9 נקודות

HI3OAL



ביטול שכפול לחצן - פעולה הפוכה של הגדרת השכפול

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 1	שלב 2	שלב 3
ביטול שכפול לחצן	פאנל ראשי – לחיצה קצרה על הלחצן המרכזי FB.	פאנל משני – לחץ כ-12 שניות על הלחצן המרכזי, הלחצנים יהבהבו בקצב מהיר.
שלב 4	שלב 5	שלב 6
פאנל משני – הלחצן המשוכפל הרלוונטי יהבהב בירוק, לחיצה קצרה עליו והוא ישתנה לכחול.	בצעו את אותה הפעולה ביתר הפאנלים.	סוף פעולה: לחיצה קצרה על הלחצן המרכזי בפאנל בו הוגדר לחצן משוכפל.



HI3OAL

