

איפוס פנל-מצב מפעל

*3 לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 1	שלב 2	שלב 3
איפוס פאנל	לחץ ברצף על הלחצן המרכזי עד שהלחצנים כולם יופיעו בירוק.	לחץ מרכזי יופיע בלבן – לא מחובר לראוטר / מצב מפעל

כל המידע שהיה על הפנל **יימחק!**
הפנל חוזר למצב ברירת מחדל
מצב של הבורר מצבים – Dipswitch לא משתנה

