

## ضبط لوحة على وضع القفل

المسرح 1	المسرح 2	تحرير القفل
اضغط مع الاستمرار على زر الوسط (حوالى 4 ثوان) حتى يتغير لونه إلى اللون الأزرق ويتحرر.	اللوحة مقفلة الآن عند المس ومستشعر الحركة غير نشط.	اضغط على زر الوسط بشكل متكرر حتى يتغير لونه إلى اللون الأخضر ويتحرر.

يمكنك أيضًا قفل التطبيق والعامق



### البيت / وضع القفل

يليه النقر فوق زر "القفل" إلى تغيير عمل لوحة التحكم.  
القفل الأخضر - اللوحة مقفلة ولا تستجيب للضغط المادي على لوحة الزجاج.

في وضع القفل ، يكون مستشعر القرب ومستشعر الحركة غير نشطين ،  
كما تنتهي الميارات بهذه المحدثة في اللوحة في وضع القفل.

