

زر النسخ

* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة واحدة.

| المسرح 3 | المسرح 2 | المسرح 1 | واحدة. |
|---|---|---|-------------|
| المسرح 3 | المسرح 2 | المسرح 1 | COPY BUTTON |
| في اللوحة الثانوية - الآن ستومض أزرار الطاقة باللون الأزرق / الأحمر. | في اللوحة الثانوية - اضغط على زر الوسط باستمرار حتى تومض اللوحة وتصدر صوتاً بوتيرة بطيئة. | في اللوحة الرئيسية - اضغط باستمرار على الزر ليتم مضاعفته حتى يومض ويصدر صوتاً بوتيرة بطيئة. | |
| المسرح 4 | المسرح 5 | المسرح 4 | |
| الآن ستتغير ألوان الأزرار إلى الأزرق السماوي وستكون بمثابة أزرار بديلة. | في نهاية العملية ، اضغط ضغطة قصيرة على الزر الرئيسي باللوحتين الرئيسية والثانوية. | في اللوحة الثانوية - اضغط على زر الطاقة (الوضع الأزرق الفاتح) الذي يربط التكرار به وانتظر حتى يتغير إلى اللون الأخضر. | |

التشغيل اللاسلكي للمستهلك من لوحة بعيدة (باستثناء اللوحة 2R).



- يمكن نسخه إلى أكثر من لوحة واحدة ، اترك الزر على اللوحة الرئيسية في وضع وميض بطيء واستمر في الألواح الثانوية الأخرى.
- لا يمكن تكرار الزر إلا في وضع إيقاف التشغيل (أزرق)
- سيكون لون الأزرار أزرق فاتح عند إيقاف التشغيل
- يوصى باستخدام 3 أزرار مكررة. يمكن حتى 5
- يمكن نسخ الزر الرئيسي فقط
- إخراج الزر الثانوي المكرر غير نشط



HISOAL

17-09-20



زر حذف النسخ

* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة واحدة.

| المسرح 3 | المسرح 2 | المسرح 1 | واحدة. |
|--|---|---|--------------------|
| المسرح 3 | المسرح 2 | المسرح 1 | Delete copy button |
| المسرح 4 | المسرح 5 | مسرح 4 | |
| في اللوحة الرئيسية - اضغط على زر النسخ لمدة 4 ثوان حتى يومض ببطء. تأكد من إيقاف تشغيل الزر (أزرق). | اللوحة الرئيسية - الضغط لفترة قصيرة على الزر الرئيسي. FB. | في اللوحة الرئيسية - اضغط على زر النسخ لمدة 4 ثوان حتى يومض ببطء. تأكد من إيقاف تشغيل الزر (أزرق). | |
| المسرح 4 | المسرح 5 | مسرح 4 | |
| نهاية العملية: ضغطة قصيرة على الزر الأوسط في اللوحة حيث تم تعيين زر مكرر. | قم بإجراء نفس العملية على اللوحات الأخرى. | اللوحة الثانوية - سيومض زر التكرار ذي الصلة باللون الأخضر ، ثم ضغطة قصيرة عليه وسيغير إلى اللون الأزرق. | |



HISOAL

17-09-20

