

## حدث - سيناريو بين اللوحات

\* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة واحدة.

المسرح 3	المسرح 2	المسرح 1	واحدة.
اللوحة الرئيسية - اضغط على زر السيناريو المحدد (في لوحة مختلفة عن اللوحات الواضحة) حتى يومض الزر / يصدر صوتاً بسرعة.	الآن اضغط على زر الوسط حتى تومض اللوحة / تصدر صوتاً ببطء (استمر بنفس التنسيق لمزيد من اللوحات).	تكون اللوحة الثانوية في السيناريو - حدد وضع الزر المطلوب (تشغيل أو إيقاف تشغيل) الذي سيكون في السيناريو.	Create an event
المسرح 4	المسرح 5	المسرح 4	
سيصبح زر "الحدث" باللون البرتقالي الآن.	اللوحة الرئيسية - لتأكيد العملية ، اضغط على الزر الرئيسي لفترة وجيزة.	اللوحة الثانوية - انتظر حتى تتوقف جميع اللوحات الواضحة والصفرة.	



يوصى باستخدام ما يصل إلى 5 لوحات لـ "الحدث". أداة البحث عن زر "الحدث" غير نشطة. في لوحة PT (لوحة الموقت) ، سيكون تسجيل زر الوقت هو نفسه تسجيل حدث ، وستكون مضاعفة زر التشغيل / إيقاف مماثلة لتكرار الزر في لوحة قياسية. هذه الميزة غير موجودة في اللوحة P2



HISOAL

17-09-20



## إلغاء الحدث - سيناريو بين اللوحات.

\* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة واحدة.

المسرح 3	المسرح 2	المسرح 1	واحدة.
سيكون الزر الذي كان حدثاً باللون البرتقالي باللون الأزرق الآن. سيكون خرج الزر نشطاً.	انقر فوق الزر الأوسط في نفس اللوحة.	اضغط على زر الحدث باستمرار حتى يومض الفلاش بسرعة.	DELETE AN EVENT



HISOAL

17-09-20

