

איפוס פנל 2R - מצב מפעל

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 3	שלב 2	שלב 1	איפוס פאנל
לחצן מרכזי יופיע בלבן – לא מחובר לראוטר / מצב מפעל	הפאנל יתכבה ולאחר מכן כל בלחצנים יופיעו בירוק, אדום וכחול.	לחץ ברצף על הלחצן המרכזי עד שהלחצנים כולם יופיעו בירוק.	

כל המידע שהיה על הפנל יימחק!
 הפנל חוזר למצב ברירת מחדל
 מצב של הבורר מצבים – Dipswitch לא משתנה

