

איפוס בקר האינפרא - מצב מפעל

שלב 2	שלב 1	איפוס שקע
הבקר יתכבה ולאחר מכן כפתור ההפעלה יבהב באדום מהיר.	לחץ ברצף על הלחצן ההפעלה (כ-8 שניות) עד שהנורה האדומה תבהב, כעת ניתן לשחרר את הכפתור.	

כל המידע שהיה על הבקר יימחק!
הבקר חוזר למצב ברירת מחדל.
ניתן להיעזר בסיכה המצורפת.



HI3OAL