



ترتيب إجراءات لإعدادات التطبيق بعد التركيب



1 تنزيل تطبيق HIGOAL من متجر التطبيقات

2 تسجيل اسم المستخدم [اضغط هنا](#)

3 مسح لوحات التحكم 8B,6B,4B,2B,PT [اضغط هنا](#)

مسح لوحة تحكم PT1 [اضغط هنا](#)

مسح لوحة تحكم 2R [اضغط هنا](#)

مسح مقبس ذكي [اضغط هنا](#)

مسح وحدة تحكم تحت الحمراء [اضغط هنا](#)

4 تحرير صفحة الجهاز [اضغط هنا](#)

5 تحديث اللوحة [اضغط هنا](#)

6 اعدادات تعيين وقت تشغيل الستار الكهربائي (اباجور) 8B,6B,4B,2R [اضغط هنا](#)

7 إنشاء غرف [اضغط هنا](#)

8 إنشاء سيناريوهات [اضغط هنا](#)

9 وضع برنامج توقيت للسيناريوهات [اضغط هنا](#)

10 نسخ السيناريوهات إلى اللوحات 8B,6B,2B [اضغط هنا](#)

11 إنشاء مستخدمين فرعيين [اضغط هنا](#)

12 مشاريع [اضغط هنا](#)

13 الطاقة [اضغط هنا](#)