

איפוס פנל PT1 - מצב מפעל

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 1	שלב 2	שלב 3
איפוס פאנל	הפאנל יתכבה ולאחר מכן כל בלחצנים יופיעו בירוק, אדום וכחול.	לחצן מרכזי יופיע בלבן – לא מחובר לראוטר / מצב מפעל

כל המידע שהיה על הפנל יימחק!
הפנל חוזר למצב ברירת מחדל

