

## אתחול פנל 2R - הפעלה מחדש ללא צורך בנייתוק מתח

3\* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל ייהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 3	שלב 2	שלב 1	אתחול
יש להמתין שניה בין הקשה להקשה.	בצע את הרצף משמאל לימין: 1 - FB - 1 - FB - 1 - FB	הקש על לחצן 1 ואח"כ על הלחצן המרכזי. חזור על הפעולה פעמיים נוספות.	

כל המידע שוויה על הפאנל יישמר ולא יימחק!

