

Movement sensor مستشعر الحركة - اقتران بزر الطاقة.

* 3 ضغوطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتًا مرة

واحدة.	المسرح 1	المسرح 2	المسرح 3
اقتران المستشعر	اضغط بالتتابع على الزر المطلوب عندما يكون مغلقًا ، ثم حرر فورًا عندما يتوقف الوميض والصفير بسرعة.	في نهاية عملية الضغط ، سيتغير لون الزر من الفرشاة إلى اللون الأحمر لمدة ثانية واحدة.	سيقوم المستشعر الآن بتنشيط القناة المحددة لمدة 3 دقائق.
تعطيل اقتران المستشعر	اضغط بالتتابع على الزر المطلوب عندما يكون مغلقًا ، ثم حرر فورًا عندما يتوقف الوميض والصفير بسرعة.	في نهاية عملية الضغط ، سيتغير لون الزر من الأحمر إلى الأزرق لمدة ثانية واحدة.	تم الآن إلغاء عملية حساس الحركة.

سيقوم مستشعر الحركة بتنشيط ما تم ضبطه في زر الطاقة (طاقة واحدة ، سيناريو ، إلخ).
ملاحظة - استمر في النقر بعد توقف الصفير وسيتم تنشيط الوميض في لوحة وضع المسح.



HISOAL

17-09-20

