

אירוע - תרחיש בין פנלים

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 1	שלב 2	שלב 3
פאנל משני שיהיה בתרחיש – בחר את מצב הלחצנים הרצוי(הפעל או כבה) שיהיו בעת התרחיש.	לחץ כעת על הלחצן המרכזי עד קבלת הבהוב / צפצוף איטי בפאנל (המשך באותה המתכונת לפאנלים נוספים).	פאנל ראשי – לחץ על לחצן התרחיש המיועד (בפאנל שונה מהפאנלים המהבהבים) עד קבלת הבהוב / צפצוף מהיר בלחצן.
שלב 4	שלב 5	שלב 6
פאנלים משניים – המתן עד אשר כל הפאנלים המהבהבים, מצפצפים יפסיקו.	פאנל ראשי – לאישור הפעולה לחץ לחיצה קצרה על הכפתור המרכזי.	לחצן "האירוע" יהיה כעת כתום.



- מומלץ עד 5 פנלים ל"אירוע".
- מוצא לחצן "אירוע" אינו פעיל.
- בפאנל PT (פאנל טיימר) הקלטת לחצן זמן תהיה זהה להקלטת אירוע, שכפול לחצן הפעלה/כיבוי יהיה זהה לשכפול לחצן בפאנל רגיל.
- תכונה זו לא קיימת בפאנל 2R



*כפנל דוד ניתן לבצע אירוע רק בלחצן 9 נקודות

HI3OAL



ביטול אירוע - תרחיש בין פנלים.

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 1	שלב 2	שלב 3
לחץ על לחצן האירוע באופן רציף עד לקבלת הבהוב מהיר.	לחץ על הלחצן המרכזי באותו הפאנל.	הלחצן שהיה אירוע ובצבע כתום יהיה כעת כחול. מוצא הלחצן יהיה פעיל.



HI3OAL

