



في صفحة الطاقة ، يمكننا الحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة لكل مصباح أو مصراع متصل بلوحات أو منفذ.

في صفحة الطاقة يمكنك الحصول على معلومات عن استهلاك الطاقة في المنزل وفقا للفترة الزمنية التالية:

1. يومي
 2. أسبوعي
 3. شهريا
 4. عام
- يتوفر تقرير شهري شامل عن استهلاك الطاقة.
 - يمكنك استلام تنبيه عند وجود فائض في استخدام الكهرباء (حسب المورد أو التكلفة التقديرية).

14-09-20



3. ستظهر الآن صحيفة معلومات الطاقة مع توصيل جميع الأجهزة.

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق الطاقة.

1. انقر على زر الإعدادات.



14-09-20



في الصفحة التي تفتح ، تظهر جميع النواتج في اللوحة ، وفي العمود "POWER" ادخل خرج الطاقة بالواط لكل مخرج ومخرج (عن طريق النقر على الطاقة).

ملاحظة: القوة مكتوبة على ملصق المستهلك. إذا كان هناك العديد من المستهلكين على نفس المنفذ ، فيجب تخفيض قوة جميع المنتجات وإدخالها في التطبيق

DEVICE	POWER	TOTAL/WHR	TOTAL
4D-M3	1000	0.00	0.00
4D-M3	1000	0.00	0.00
4D-M3	1000	0.00	0.00
4D-M3	1000	0.00	0.00

تغيير القوة

5. الآن ستقوم بتعيين مقدمي كل قناة ، اضغط لفترة طويلة على صورة اللوحة.

Device	Weekly	Monthly	Yearly
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	1.0	2.00	3.00
4D-M3	0.00	0.0	0.0
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	0.01	0.01	0.01
4D-M3	0.00	0.00	0.00
4D-M3	0.76	0.76	0.76

ضغط طويلة

4. أدخل السعر لكل كيلوواط ساعة.

Device	Weekly	Monthly	Yearly
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	1.0	2.00	3.00
4D-M3	0.00	0.0	0.0
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	0.01	0.01	0.01
4D-M3	0.00	0.00	0.00
4D-M3	0.76	0.76	0.76

السعر لكل كيلوواط ساعة



8. يمكننا تحديد "SELECT ALL" للحصول على معلومات حول جميع الأجهزة في المنزل.

ملاحظة: يتم تحديث المعلومات مرة كل ساعة.

Device	Weekly	Monthly	Yearly
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	1.0	2.00	3.00
4D-M3	0.00	0.0	0.0
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	0.01	0.01	0.01
4D-M3	0.00	0.00	0.00
4D-M3	0.76	0.76	0.76

SELECT ALL

7. يمكننا تعليم عدة لوحات في V، وستظهر معلومات الاستهلاك في أسفل الشاشة. ملاحظة: يتم تحديث المعلومات مرة كل ساعة.

Device	Weekly	Monthly	Yearly
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	1.0	2.00	3.00
4D-M3	0.00	0.0	0.0
4D-M3	0.0	0.0	0.0
4D-M3	0.01	0.01	0.01
4D-M3	0.00	0.00	0.00
4D-M3	0.76	0.76	0.76

السعر الكلي



حدد فترة زمنية من أسبوع - لعرض الأسبوع الحالي.



تحديد فترة زمنية ليوم - لعرض اليوم الحالي.



في صفحة الطاقة ، يمكننا تحديد الفترة الزمنية المطلوبة (اليوم ، الأسبوع ، الشهر ، السنة) لمعرفة استهلاك الطاقة في تلك الفترة.



14-09-20

حدد فترة زمنية من العام - لعرض السنة الحالية.



حدد فترة زمنية لشهر - لعرض الشهر الحالي.



14-09-20

בדף השבועי ניתן לבחור יום וללחוץ על "SELECT" להציג 7 ימים אחרה מאותו היום.

في الصفحة التي تفتح يمكننا تحديد الفترة الزمنية المطلوبة (يوم، اسبوع، شهر، سنة)، في الصفحة اليومية يمكنك تحديد يوم والتفر فوق "تحديد" لعرضه.

في صفحة الطاقة، انقر فوق أحد التواريخ




14-09-20



סגנון האנרגיה המודעה לפרק הזמן המוגדר, בראש העמוד המכיל את התאריכים שבהם נבחרה.

في الصفحة السنوية يمكنك تحديد عام والتفر على "تحديد" لعرضه.

في الصفحة الشهرية يمكنك تحديد سنة وشهر والتفر على "تحديد" لعرضه.



14-09-20



9. اضغط على زر الجرس في الجزء العلوي من الشاشة.



14-09-20

في القائمة التي تفتح ، انقر فوق الطاقة.



10. انقر على زر الإعدادات.



6. في صفحة "الرسائل" (رمز المغلف في أعلى الصفحة) ، يمكنك مشاهدة التقارير الشهرية.


في صفحة الرسالة تنلقى رسالة عندما تتجاوز ما تم تعيينه SS



14-09-20

5. في الإعداد اعلامي إذا تجاوزت ، يمكنك اختيار تلقائي تذييبه على صفحة الرسالة (المغلف) بمجرد تجاوزك لمقدار الواط في الشهر أو فوق التكلفة التقديرية الشهرية.

في تعريف تضمين الأجهزة ، يمكنك تحديد الأجهزة التي ستشارك في التقرير الشهري.



4. هناك عدة تعريفات في الصفحة:

- الإخطار الشهري - التقارير الشهرية في التطبيق.
- تقرير بريد إلكتروني مفصل - تقارير شهرية شاملة عن طريق البريد الإلكتروني. **ملاحظة: يجب إدخال البريد الإلكتروني.**

