

HIGOAL IR

בקר שליטה למוצרים נשלטי אינפרא אדום



עיניות שידור T
עינית קליטה R
כניסת רשת
כפתור ההפעלה
חיבור חשמל 5VDC

- ✓ מתח עבודה 5V DC
- ✓ עדכון תוכנה
- ✓ שידור 360 מעלות
- ✓ כניסת עיניות שידור מוארכות
- ✓ כניסת עינית קליטה מוארכת
- ✓ כניסת כבל רשת

HIGOAL



HIGOAL IR

בקר שליטה למוצרים נשלטי אינפרא אדום



ערכת בקר האינפרא כוללת:
בקר אינפרא
ספק כח
עינית קליטה אינפרא+כבל
זוג עיניות שידור אינפרא
מדריך הפעלה
סיכה ללחצן ההפעלה

בקר האינפרא חייב שיהיה מותקן כשהוא בקשר עין עם מקלט האינפרא מול המוצר/ים עליהם הוא צריך לפקד.

עיניות האינפרא החיצוניות המתחברות לבקר האינפרא מאפשרות להסתיר את בקר האינפרא או לחלופין לחבר מוצר אינפרא מפקד כשהוא מוסתר.

HIGOAL



HIGOAL IR

בקר שליטה למוצרים נשלטי אינפרא אדום



מקרא נורית החיווי בבקר האינפרא:

- נורה ירוקה קבועה- מחובר ואיפיי
- נורה אדומה קבועה- אין חיבור לרשת
- נורה אדומה מהבהבת-מצב מפעל/לאחר איפוס
- נורה ירוקה מהבהבת מהר-עדכון גרסא בוצע
- נורה ירוקה מהבהבת לאט-מצב סריקה

HIGOAL

