

في النافذة التي تفتح ، حدد V الأخضر لتأكيد التحديث . عند التحديث ، تكون اللوحة غير نشطة ، انتظر حتى نهاية عملية التحديث.

في نهاية عملية التحديث الناجحة ، سينتقل لون الضوء المركزي إلى اللون الأصفر. إذا لم يكن كذلك ، كرر التحديث.
بعد التحديث الناجح ، أعد الاتصال بالتطبيق. رمز التحديث تختفي صفحة الجهاز ، وتغير إصدار المنتج إلى أحدث إصدار.



2. في صفحة اللوحة ، عندما يكون هناك إصدار جديد ، سيظهر رمز "زر التحديث" على يمين اللوحة ، لتحديث الإصدار انقر فوقه.



زر التحديث

يتم إرسال رسالة عن إصدار جديد للمستخدم من خلال التطبيق ، سيظهر مطرووف في الطرف أعلى الصفحة يشير إلى وجود رسالة جديدة ، انقر فوق الطرف لقراءة الرسالة.



رسالة جديدة

