

חיווי קולי

חיווי קולי-לחיצה על אייקון דמקול" משנה מצב חיווי קולי. ירוק-רמקול פעיל, לבן-רמקול במצב שקט

