

وضع القرب

يؤدي النقر فوق رمز "العين" إلى تغيير وضع تشغيل مستشعر القرب.

العين الخضراء - وضع القرب النشط.
إضاءة زر الطاقة متوقفة. يعمل اكتشاف الحركة بالقرب من اللوحة على تشغيل إضاءة الزر طوال مدة الاكتشاف.

