

אתחול פנל - הפעלה מחדש ללא צורך בנייתוק מתח

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.

שלב 1	שלב 2	שלב 3
אתחול	בצע את הרצף משמאל לימין: 1 - FB - 1 - FB - 1 - FB	יש להמתין שניה בין הקשה להקשה.

כל המידע שהיה על הפאנל יישמר ולא יימחק!

