

התקנים – קביעת זמן עבודה לתריס


1. בדף ההתקן בו יש תריס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור פתיחת התריס עד שנפתחת חלונית.

יש לסגור את התריס במלואו לפני תחילת תהליך קביעת הזמן.



לחיצה ארוכה

2. בחלונית יש ללחוץ על פתח, השעון יתחיל לספור ובמקביל התריס יפתח.



תחילת ספירה

3. כאשר התריס מורם עד הסוף יש ללחוץ על בוצע, כעת זמן התריס מוגדר.

כעת יש לבצע את אותה הפעולה עבור לחצן הירידה של התריס



תחילת ספירה