

אירוע - תרחיש בין פנלים

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יבהב ויצפצף פעם אחת.

| שלב 1 | שלב 2 | שלב 3 | יצירת אירוע |
|--|---|--|-------------|
| פאנל משני שיהיה בתרחיש – בחר את מצב הלחצנים הרצוי(הפעל או כבה) שיהיו בעת התרחיש. | לחץ כעת על הלחצן המרכזי עד קבלת הבהוב / צפצוף איטי בפאנל (המשך באותה המתכונת לפאנלים נוספים). | פאנל ראשי – לחץ על לחצן התרחיש המיועד (בפאנל שונה מהפאנלים המהבהבים) עד קבלת הבהוב / צפצוף מהיר בלחצן. | |
| שלב 4 | שלב 5 | שלב 6 | |
| פאנלים משניים – המתן עד אשר כל הפאנלים המהבהבים, מצפצפים יפסיקו. | פאנל ראשי – לאישור הפעולה לחץ לחיצה קצרה על הכפתור המרכזי. | לחצן "האירוע" יהיה כעת כתום. | |



- מומלץ עד 5 פנלים ל"אירוע".
- מוצא לחצן "אירוע" אינו פעיל.
- בפאנל PT (פאנל טיימר) הקלטת לחצן זמן תהיה זהה להקלטת אירוע, שכפול לחצן הפעלה/כיבוי יהיה זהה לשכפול לחצן בפאנל רגיל.
- תכונה זו לא קיימת בפאנל 2R



HISOAL

*בפנל דוד ניתן לבצע אירוע רק בלחצן 9 נקודות



ביטול אירוע - תרחיש בין פנלים.

3* לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יבהב ויצפצף פעם אחת.

| שלב 1 | שלב 2 | שלב 3 | ביטול אירוע |
|--|----------------------------------|---|-------------|
| לחץ על לחצן האירוע באופן רציף עד לקבלת הבהוב מהיר. | לחץ על הלחצן המרכזי באותו הפאנל. | הלחצן שיהיה אירוע ובצבע כתום יהיה כעת כחול. מוצא הלחצן יהיה פעיל. | |



HISOAL

