

יצירת תרחיש – שלט אודיו וידאו 1/

כעת יופיעו שלטי האודיו וידאו הנמצאים בחדר נבחר בשלט הרצוי.



לחיצה קצרה

כאשר נלחץ על שורת הטקסט ברשומה החדשה נוכל לבחור את הפקודה הרצויה.

שימו לב, ניתן לבצע הפוגה בין פקודה לפקודה על ידי הכנסת מס' שניות רצוי בשורה מימין, או ממליצים שנייה אחת (x).



בחירת פקודה

הפוגה בין פקודות

כאשר רוצים לקבוע מצב טלוויזיה, מנבר, ממיר דרך תרחיש, נכנסים לחלק האודיו וידאו בחדר, כעת מופיע כפתור פלוס, נלחץ עליו ותפתח רשומה חדשה.



לחיצה קצרה


יצירת תרחיש – שלט אודיו וידאו 2/

כמוכן שניתן ללחוץ על הפלוס ולהוסיף עוד ועוד פקודות, וודאו שאתם מקצים זמן הפוגה בין פקודה לפקודה.



שמירה

כעת אנו יכולים לראות את שם הפקודה בשורה, נכניס זמן הפוגה ונלחץ SAVE.



זמן הפוגה

כעת נוכל לראות את השלט שנבחר, ונוכל לבחור בפקודה הרצויה.

שימו לב, נוכל לבחור רק בכפתור עם תוכן ירוק ולא אפור.



לחיצה קצרה