

الأجهزة - استخدام أداة التحكم في الإضاءة

1. في صفحة الجهاز التي بها مفتاح تعقيم ، اضغط مطولاً على زر باهئة حتى يتم فتح جزء.



2. في اللوحة ، انظر فوق النسبة المطلوبة للتعقيم باستخدام شريط التمرير.



3. في نهاية العملية ، يمكنك إغلاق اللوحة بالضغط على X.

اختيار 100٪ سيؤدي إلى التشغيل كامل بدون تعقيم.



14-09-20

استخدام باهئة المنزلق

لتنشيط قناة باهئة ، اضغط مع الاستمرار على زر باهئة حتى يتم فتح جزء.

يمكنك أيضاً تشغيل وإيقاف تشغيل مفتاح التعقيم بضغطة قصيرة



2. في اللوحة ، انظر فوق النسبة المطلوبة للتعقيم باستخدام شريط التمرير.




3. في نهاية العملية ، يمكنك إغلاق اللوحة بالضغط على X.

اختيار 100٪ سيؤدي إلى التشغيل كامل بدون تعقيم.



14-09-20

3. في نهاية العملية يمكنك إغلاق اللوحة بالضغط على X.



2. في اللوحة ، انقر فوق النسبة المطلوبة لفتح / إغلاق الغالق باستخدام شريط التمرير.



1. على صفحة الغرفة حيث يوجد مصراع ، اضغط مطولاً على أحد أزرار الغالق حتى تفتح نافذة. يمكن أيضاً رفع المصارع وخفضها بضغط قصيرة على الأزرار الغالق

