

איכוס השקע - מצב מפעל

שלב 1	שלב 2	שלב 3
איכוס שקע	הפאנל יתכבה ולאחר מכן כפתור ההפעלה יופיע בירוק, אדום וכחול.	לחצן ההפעלה יופיע בלבן – לא מחובר לראוטר / מצב מפעל

כל המידע שהיה על השקע יימחק!
השקע חוזר למצב ברירת מחול.

