

الأجهزة - تحديد وقت الغالق

3. عند رفع الغالق إلى النهاية ، انقر فوق تم ،
والآن تم ضبط وقت الغالق.

يجب الآن تنفيذ نفس العملية لزر إفلت الغالق



بداية العد

2. في اللوحة ، انقر فوق الفتح ، وستبدأ الساعة
في العد وفي نفس الوقت سيفتح الغالق.



بداية العد

1. في صفحة الجهاز التي بها مصراع ، اضغط مع
الاستمرار على زر الغالق حتى يتم فتح جزء.

يجب إغلاق المصراع بالكامل قبل بدء عملية
التوقيت.



ضغطه طولاً

