


## בורר מצבים - Dipswitch

מתחת לכיסוי (זכוכית) הפנל נמצא בורר המצבים, תפקידו להגדיר (ע"י סיכה ייעודית המצורפת בערכה).



- מצב הפעל/כבה
- מצב תריס חשמלי
- זמני עבודה לתריס
- לחצן רגעי
- מצב בטיחות

## בורר מצבים – 2R

### מצב בטיחות



מוצא מופעל לאחר הפסקת חשמל – אפשרי רק למוצא 1. להפעלת מוצא למצב בטיחות יש להזיז את מפסק 3.

הערה: לא ניתן להגדיר מצב בטיחות ותריס באותו הפאנל. לא ניתן להגדיר מצב בטיחות במוצא 2.