

# 6B/4B

## زر مؤقت



يتم تنشيط المخرج R كزر مؤقت

انقل مفتاح المخرج إلى ON -  
سيغير لون الزر إلى اللون الأحمر.  
في الصورة ، الناتج 2 هو زر مؤقت وسيعمل الزر 2 على اللوحة كزر

INACTIVE 4B/6B

