

הגדרת פנל למצב נעול / שבת

לשחרור הנעילה	שלב 2	שלב 1	נעילת פאנל / מצב שבת
לחץ ברצף על הלחצן המרכזי עד שצבעו ישתנה לירוק ושחרר.	כעת הפאנל נעול למגע וחיישן התנועה אינו פעיל. במצב נעול כניסות מגע יבש בפנלים אינן פעילות. ושחרר.	לחץ ברצף על הלחצן המרכזי (כ-4 שניות) עד שצבעו ישתנה לכחול ושחרר.	

ניתן לבצע נעילה ושחרור גם מהאפליקציה



מצב "שבת" מאושר ע"י מכון "צומת" לשימוש בשבת ובמועדי ישראל


HI3OAL

3

מצב שבת / נעילה

לחיצה על האיקון "מנעול" משנה מצב פעולת פנל המגע. מנעול בצבע ירוק - הפאנל נעול ואינו מגיב ללחיצות פיזיות על זכוכית הפאנל.

במצב נעול, חיישן הקירבה וחיישן התנועה אינם פעילים. התרחישים המוגדרים בפנל פעילים גם במצב נעול.



מצב שבת / נעילה