

## تمهيد اللوحة - أعد التشغيل دون الحاجة إلى فصل الطاقة

\* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة

واحدة.	المسرح 1	المسرح 2	المسرح 3
RESTART	اضغط على الزر 1. ثم الزر الأوسط كرر العملية مرتين أخريين.	اتبع التسلسل من اليسار إلى اليمين: 1 - FB - 1 - FB - 1 - FB	انتظر ثانية بين النقر والتنصت.

سيتم حفظ جميع المعلومات الموجودة على اللوحة ولن يتم حذفها!



HI3OAL

17-09-20

