

## إعادة ضبط لوحة - PT1 وضع المصنع

\* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة

المسرح 3	المسرح 2	المسرح 1	واحدة.
سيظهر زر مركزي باللون الأبيض - غير متصل بجهاز التوجيه / وضع المصنع	سيتم إيقاف تشغيل اللوحة ثم تظهر جميع الأزرار باللون الأخضر والأحمر والأزرق.	اضغط على زر الوسط بالمتتابع حتى تظهر جميع الأزرار باللون الأخضر.	RESET

سيتم حذف جميع المعلومات الموجودة على اللوحة؛  
تعود اللوحة إلى الوضع الافتراضي



HI OAL

17-09-20

