


בורר מצבים - Dipswitch

מתחת לכיסוי (זכוכית) הפנל נמצא בורר המצבים, תפקידו להגדיר (ע"י סיכה ייעודית המצורפת בערכה).




- מצב הפעל/כבה
- מצב תריס חשמלי
- זמני עבודה לתריס
- לחצן רגעי
- מצב בטיחות

HISOAL



בורר מצבים 6B/4B

לחצן רגעי



לא פעיל בפנל 6B/4B

מוצא R מופעל כלחצן רגעי יש להזיז את מפסק המוצא המיועד לON – צבע הלחצן ישתנה לאדום. בתמונה, מוצא 2 הינו לחצן רגעי ולחצן 2 על הפנל יתנהג כלחצן

הערה: לא ניתן להגדיר באותו הפנל מצב רגעי ומצב בטיחות

