

הפעלת מצב תכנות בפאנלים

תקף בכל הפאנלים, לא תקף בשקע ובבקר IR.

על מנת למנוע מצבים של איפוס הפאנל / הכנסה למצב סריקה בשוגג, נוספה חסימת התכנות.

כאשר הפאנל נמצא במצב נעילת תכנות, ניתן אך ורק לנעול את הפאנל בלחיצה ארוכה.

כדי לשחרר את הנעילה יש ללחוץ 3 לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, לאחר מכן הפאנל יצפצף ויהבהב פעם אחת, כעת הפאנל פתוח לתכנותים לחלון זמן של 10 דקות בסיומה הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת וינעלו התכנותים.

