



الغرض من صفحات الغرفة هو تنظيم الجلسات في المنزل وتكييفها مع كل غرفة

تتقسم كل غرفة إلى أنواع من الجلسات:

اضاءة - مصارح - تكييف - صوت / فيديو - سخان - سيناريوهات

ترتيب الجلسات في الغرف ضروري للتشغيل السليم ل: توقيتات المستخدم الفرعي السيناريوهات.

في الشريحة التالية سوف نشرح عن:

- ⊖ غرف جديدة بما في ذلك الأسماء والصور.
- ⊖ تخصيص الجلسات للغرف الصحيحة.
- ⊖ إزالة الغرف.

14-09-20



1. الآن سيتم إضافة الغرفة إلى القائمة ، والنقر فوقها وسيتم فتحها.

2. في اللوحة التي تفتح ، أدخل الاسم الذي تريده وانقر فوق حفظ

3. في صفحة الغرف ، اضغط على الزر الأخضر + (علامة الجمع).



14-09-20



الغرف - إنشاء غرفة / 2

6. عندما نعود إلى صفحة الغرف ، سنرى التغييرات التي تم إجراؤها.



14-09-20

5. في اللوحة التي تفتح ، يمكننا تحديد خيارات التحرير.

ملاحظة: تتبع تعليمات التحرير التي تظهر عند اختيار التعديل المطلوب.



4. في صفحة الغرفة ، اضغط على زر القلم الرصاص.




الغرف - إضافة الجلسات للغرفة / 1

والتفرع على الغرف.



14-09-20

أو عن طريق التفرع فوق زر الإعدادات.



ستظهر صفحة الغرف عندما تكمل التطبيق.



الغرف - إضافة الجلسات للغرفة / 2

1. في صفحة الجهاز ، حدد الجلسات المطلوبة ، وعند النقر فوق الجلسة ، ستظهر حرف V يشير إلى الجلسة التي سيتم إضافتها إلى الغرفة ، وستؤدي نقرة أخرى إلى إلغاء تحديدها.



14-09-20

2. ستظهر صفحة الأجهزة حيث ستظهر جميع الأجهزة التي تم فحصها وتوصيلها بالنظام. سنختار الجهاز الذي توجد به القنوات التي نريد إضافتها إلى الغرفة.



في صفحة الغرفة ، اضغط على زر +.



الغرف - إضافة الجلسات للغرفة / 3

3. لاحظ أن صفحات الغرفة مقسمة وفقاً لأنواع الجلسات في الشريط الموجود أسفل الشاشة. **يمكن الآن تنشيط المستهلكين في الغرفة. سيؤدي النقر فوق رمز القناة إلى تشغيل / إيقاف تشغيل المستهلك.**




14-09-20

4. ستظهر صفحة الغرفة مع الجلسات المحددة.

توضح أيقونة المصباح وضع الإضاءة في الغرفة ، إذا كان هناك ضوء في الغرفة ، سيظهر الرمز باللون الأخضر ، وإذا لم يكن هناك رمز سيظهر باللون الرمادي.



3. بعد تعليم الجلسات ، انقر فوق "إضافة".



1. في صفحة التحكم ، ستقوم باختيار العلامات المرغوبة ، وعند التمرير على اللافتة ، سيظهر حرف لا يشير إلى الإشارة التي سيتم إضافتها إلى الغرفة ، وستؤدي نقرة أخرى إلى إلغاء التحديد.



14-09-20

2. ستظهر صفحة الأجهزة حيث ستظهر جميع الأجهزة التي تم فحصها وتوصيلها بالنظام. سنختار جهاز التحكم بالأشعة تحت الحمراء الذي يحتوي على العلامات التي نريد إضافتها إلى الغرفة.



اختيار الماشية

3. في صفحة الغرفة ، اضغط على زر +.



زر إخراج



4. بعد تعليم الجلسات ، انقر فوق 'حفظ'.
5. ستظهر صفحة الغرفة مع الجلسات المحددة.
6. لاحظ أن صفحات الغرفة مقسمة وفقاً لأنواع الجلسات ، في الشريط الموجود أسفل الشاشة. يمكنك الآن تشغيل اللافتات في الغرفة سيؤدي النقر فوق رمز التوقيع إلى عرض العلامة المحددة.



ملحوظة: ستظهر لافتات سكين الهواء على صفحة التكييف وستظهر لافتات التلفزيون ومكبر الصوت والمحول حتى صفحة الصوت والفيديو.

14-09-20

4. بعد تعليم الجلسات ، انقر فوق 'حفظ'.



زر حفظ



الغرف - حذف غرفة

3. تم حذف الغرفة الآن.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استعادة الغرفة المحذوفة.



14-09-20

2. في الجزء المنبثق ، انقر فوق **نعم**.



في صفحة الغرف ، اضغط مطولاً على الغرفة التي تريد حذفها.



صغطة طويلة



استخدام باهئة المنزلق

3. في نهاية العملية ، يمكنك إغلاق اللوحة بالضغط على **X**.
اختيار **100%** سيؤدي إلى الشعال كامل بدون تعقيم.



14-09-20

2. في اللوحة ، انقر فوق النسبة المطلوبة للتعقيم باستخدام شريط التمرير.



المنزلق باهئة


لتنشيط قناة باهئة ، اضغط مع الاستمرار على زر باهئة حتى يتم فتح جزء.
يمكنك أيضاً تشغيل وإيقاف تشغيل مفاتيح التعقيم بضغطة قصيرة




صغطة طويلة



3. في نهاية العملية يمكنك إغلاق اللوحة بالضغط على X.



2. في اللوحة ، انقر فوق النسبة المطلوبة لفتح / إغلاق الغالق باستخدام شريط التمرير.



1. على صفحة الغرفة حيث يوجد مصراع ، اضغط مطولاً على أحد أزرار الغالق حتى تفتح نافذة. يمكن أيضاً رفع المصارع وخفضها بضغط قصيرة على الأزرار الغالق

