



הקלטת שלט אודיו וידאו - ידני

3. כמו שניתן לראות יש לנו אופציית בחירה לסוג השלט, אנו נבחר בTV (טלוויזיה).



שלטי אודיו וידאו

2. בדף הבקר יש לחוץ על הפלוס באמצע המסך או בראשו, לאחר מכן תפתח חלונית בחירה לסוג השלט.



כפתור הוספה


1. בדף ההתקנים יש להכנס לבקר האינטרא שאלינו תרצו לקלוט את מצר האודיו וידאו (טלוויזיה מנבר, ממיר).




לחיצה

הקלטת שלט אודיו וידאו - ידני

6. כאשר מפיעה החלונית ונורת החיווי של הבקר משתנה לאדום, נכונן את השלט ונלחץ על הכפתור אותו נרצה להקליט.



5. אנו נבחר בRECORD, יפתח לנו דף השימו לב שהייתב על הכפתורים אפורים משמע שלא שוייך אליהם קוד עדיית נלחץ על אחד מהם.



הקלטת כפתור


4. כעת תפתח החלונית הבאה: התאמה לשלט קיים במאגר - LIBRARY הקלטה ידנית של כפתורים - RECORD העתקת השלט לבקר אחר - COPY מחיקת השלט - DELETE




לחיצה

הקלטת שלט אודיו וידאו - ידני

9. לאחר שמירת הקוד נכל לראות שצבע הכיתוב בכפתור השתנה לירוק וכעת ניתן להשתמש בו.



8. לאחר בדיקת הקוד יופיעו לנו האופציות הבאות: SAVE CODE - שמירת הקוד LEARN AGAIN - קליטת קוד מחדש TEST AGAIN - בדיקה חוזרת לקוד



7. לאחר שהקוד נקלט בהצלחה, נכל לבדוק אותו על ידי לחיצה על TEST CODE.



בדיקת הקוד