

דפי החדרים משרתם לארגן את ההפעלות בבית ולהתאים אותם לכל חדר
כל חדר מחולק לטובי הפעלות:
תאורה – תריסים – מיזוג – אודיו/וידאו – חדר – תרחישים

סידור ההפעלות בחדרים הכרחי לפעילות תקינה של:
תרחישים תזמונים משותמי משנה.

- בשקף הבא נסביר על:
- 3. חדרים חדשים כולל שמות ותמונות.
 - 3. שיוך הפעלות לחדרים הנכונים.
 - 3. הסרת חדרים.

3. כעת החדר יתווסף לרשימה, נלחץ עליו והוא ייפתח.

2. בחלונית שנפתחה, נכניס את השם הרצוי ונלחץ שמור.


1. בדף החדרים נלחץ על כפתור + (פלוס) הירוק.



6. כאשר נחזור לדף החדרים, נראה את השינויים שבוצעו.

5. בחלונית שנפתחה, נוכל לבחור באופציות העריכה.
הערה: פעל בזהירות! דוגמיות העריכה שייפגעו בעת בחירת העריכה הרצויה.

4. בדף החדר נלחץ על כפתור העיפחון.



ולחיצה על חדרים.



דף החדרים

או על ידי לחיצה על כפתור הגדרות.



כפתור הגדרות

דף החדרים יופיע כאשר נכנסים לאפליקציה.



3. בדף ההתקן, נבחר את ההפעלות הרצויות. בעת לחיצה על ההפעלה יופיע **V** המסמן את ההפעלה שתתווסף לחדר. לחיצה נוספת תבטל את הבחירה.




2. יופיע דף ההתקנים בו יופיעו כל ההתקנים שנטרקו ומחוברים למערכת. נבחר את ההתקן בו נמצאים הערוצים אותם נרצה להוסיף לחדר.



בחירת פאנל

1. בדף החדר נלחץ על כפתור **V**.



כפתור הוספה

5. שימו לב, דפי החדרים מחולקים לפי סוגי ההפעלות, בסרגל בתחתית המסך.

כעת ניתן להפעיל את הצרכנים בחדר. לחיצה על סמל הערוץ תפעיל/תכבה את הצרכן.



הערה: ערוצי מאור ירו בודף מאור (סימון מעורה), ערוצי חריסים בודף חריס/סימון חריס) וכד'

4. יופיע דף החדר ובו ההפעלות שנבחרו.

אייקון המעורה מציג את מצב התאורה בחדר, במידה יש מעורה ודולקת בחדר, האייקון יופיע בירוק, במידה ואין האייקון יופיע באפור




3. לאחר סימון ההפעלות, נלחץ על 'הוסף'.



כפתור הוספה


3. בדף הבקר, נבחר את השלטים הרצויים. בעת לחיצה על השלט יופיע V ליד המסמן את השלט שיתווסף לחדר. לחיצה נוספת תבטל את הבחירה.



2. יופיע דף ההתקנים בו יופיעו כל ההתקנים שנוסדו ומחוברים למערכת. נבחר את בקר האינפרא בו נמצאים השלטים אותם נרצה להוסיף לחדר.



1. בדף החדר נלחץ על כפתור +.



6. שימו לב, דפי החדרים מחולקים לפי סוגי הפעולות, בסרגל בתחתית המסך.


כעת ניתן להפעיל את שלטים בחדר. לחיצה על סמל השלט תציג את השלט הנבחר.



5. יופיע דף החדר ובו ההפעלות שנבחרו.



4. לאחר סימון ההפעלות, נלחץ על "שמור".



3. כעת החדר נמחק. שימו לב, אין אפשרות לשחזר חדר שנמחק.



2. בחלונית שקופצה, נלחץ על ✓.



1. בדף החדרים נלחץ לחיצה ארוכה על החדר אותו נרצה למחוק.



חדרים – שימוש בסליידר דימר

3. בסוף הפעולה ניתן לסגור את החלונות על ידי לחיצה על הא.

בחירת 100% תגרום להדלקה מלאה ללא דימור.




2. בחלונות יש ללחוץ על יש לקבוע את אחוז הדימור הרצוי בעזרת הסליידר.




1. להפעלת ערוץ דימר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הדימר עד שנפתחת חלונות.

ניתן להפעיל ולכבות דימר גם בלחיצה קצרה




חדרים – שימוש בסליידר תריס

3. בסוף הפעולה ניתן לסגור את החלונות על ידי לחיצה על הא.



2. בחלונות יש ללחוץ על יש לקבוע את אחוז פתיחת/סגירת התריס הרצוי בעזרת הסליידר.



1. בדף החדר בו יש תריס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד מכפתורי התריס עד שנפתחת חלונות.

ניתן להרים ולהוריד את התריסים גם בלחיצה קצרה על כפתורי התריס

