


## محدد الوضع Dipswitch

تحت غطاء (الزجاج) من اللوحة هو محدد الوضع ، وظيفته لضبط (بواسطة دبوس مخصص متصل بالمجموعة).



- وضع التشغيل / الإيقاف
- وضع الغالق الكهربائي
- ساعات عمل المصراع
- زر مؤقت
- وضع الامان

HISOAL

17-09-20





الرموز:  
R = # الأصل (relay)  
SB = الزر اللذي  
FB = زر المؤشر

يجد لكل زوج إغلاق (Dipswitch) واحد = ايجور  
في وضع الغالق ، حرك مفتاح Shutter Set المقابل للقنوات التي  
بتصل بها الغالق.

### ضبط وضع الابعورات في 6B:

نستطيع توصيله مع ايجورين .



HISOAL

قناة مزدوجة - إغلاق

قناة غريبة - فتح

17-09-20

