

RESET لوحة إعادة ضبط وضع المصنع

* 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة واحدة.

المسرح 3	المسرح 2	المسرح 1	إعادة ضبط اللوحة
سيظهر زر مركزي باللون الأبيض - غير متصل بجهاز التوجيه / وضع المصنع	سيتم إيقاف تشغيل اللوحة ثم تظهر جميع الأزرار باللون الأخضر والأحمر والأزرق.	اضغط على زر الوسط بالتتابع حتى تظهر جميع الأزرار باللون الأخضر.	

سيتم حذف جميع المعلومات الموجودة على اللوحة؛
تعود اللوحة إلى الوضع الافتراضي
وضع مفتاح الوضع - Dipswitch لا يتغير



HI30AL

17-09-20

