


## בורר מצבים - Dipswitch

מתחת לכיסוי (זכוכית) הפנל נמצא בורר המצבים, תפקידו להגדיר (ע"י סיכה ייעודית המצורפת בערכה).



- מצב הפעל/כבה
- מצב תריס חשמלי
- זמני עבודה לתריס
- לחצן רגעי
- מצב בטיחות

HISOAL



## בורר מצבים 6B/4B

### מצב בטיחות

**מוצא מופעל לאחר הפסקת חשמל**  
להפעלת מוצא למצב בטיחות יש להזיז את מפסק 10 ומפסק המוצא הנבחר ל-ON

**הערה:** לא ניתן להגדיר באותו הפנל מצב רגעי ומצב בטיחות



לא פעיל בפנל 6B/4B

HISOAL