


חיבור חילוף בין פנל 2R ופנל 4B - זוג מוליכים בין 2 הפנלים

משני-אין לגשר בין C ל L
להגדיר באמצעות בורר המצבים לחצי/מוציא 1 רגעי
חיבור C משותף מוצאים במשני לגיד לבן K1 בראשי
חיבור R1 במשני למוליך צהוב K1 בראשי

ראשי-אליו מתחבר מוליך צרכן המאור
לחצן 1 מפעיל מוצא 1



להפעלת המאור מיותר משני מקומות-אפשרי לחבר פנלים משניים נוספים במקביל למשני