


בורר מצבים - Dipswitch

מתחת לכיסוי (זכוכית) הפנל נמצא בורר המצבים, תפקידו להגדיר (ע"י סיכה ייעודית המצורפת בערכה).



- מצב הפעל/כבה
- מצב תריס חשמלי
- זמני עבודה לתריס
- לחצן רגעי
- מצב בטיחות

HISOAL



בורר מצבים 8B

לחצן רגעי

	<input type="checkbox"/>	10
מוצא 6	<input type="checkbox"/>	9
מוצא 5	<input type="checkbox"/>	8
	<input type="checkbox"/>	7
מוצא 4	<input type="checkbox"/>	6
מוצא 3	<input type="checkbox"/>	5
	<input type="checkbox"/>	4
מוצא 2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
מוצא 1	<input type="checkbox"/>	2
	<input type="checkbox"/>	1
	ON/OFF	

מוצא R מופעל כלחצן רגעי יש להזיז את מפסק המוצא המיועד לON – צבע הלחצן ישתנה לאדום. בתמונה, מוצא 2 הינו לחצן רגעי ולחצן 2 על הפנל יתנהג כלחצן

הערה: לא ניתן להגדיר באותו הפנל מצב רגעי ומצב בטיחות

