


## בורר מצבים - Dipswitch

מתחת לכיסוי (זכוכית) הפנל נמצא בורר המצבים, תפקידו להגדיר (ע"י סידור ייעודית המצורפת בערכה).



- מצב הפעל/כבה
- מצב תריס חשמלי
- זמני עבודה לתריס
- לחצן רגעי
- מצב בטיחות

HI3OAL



## הגדרת זמן עבודה לתריסים

שינוי מצבי זוג המפסקים הצמודים למפסק הגדרת התריס מגדיר זמן עבודה (הספקת מתח) מרבי למנוע התריס. המפסקים הללו פעילים במצב תריס בלבד. במידה ורוצים לשנות את ברירת המחדל של דקה, יש להפעיל לכל מוצא את מפסק הזמנים ולשנות את מפסקי שינוי הזמן לפי הרישום הבא.



HI3OAL



