

قم بتنشيط وضع المسح على وحدة تحكم الأشعة تحت الحمراء

تأكد من وميض المؤشر الضوئي الأحمر.

اضغط باستمرار (حوالي 4) على زر الطاقة (استخدم الدبوس المرفق) ، حتى يومض ضوء أخضر.
الآن حرر النقر.



انتظر حتى يتم استلام هذه الحالة - وحدة التحكم جاهزة للمسح.

HISOAL

17-09-20



SCAN مسح بالأشعة تحت الحمراء

1. بعد تنشيط وضع الفحص في وحدة التحكم ، قم بالوصول إلى التطبيق.
2. ثم انقر فوق زر الإعدادات في أعلى اليمين.
3. حدد "مسح".
4. في الصفحة التي تفتح ، انقر على زر "التالي".
5. سيظهر اسم الشبكة اللاسلكية ويجب إدخال كلمة مرور الشبكة.
6. انقر فوق "الإعداد التلقائي".
7. انتظر حتى يكتمل الفحص.
8. في نهاية الفحص ، ستظهر صفحة المنتج مع الماشية الممسوحة ضوئياً محاطة بخلفية خضراء.
9. يمكنك الآن تسجيل علامة لزيارتها وإضافة العلامات إلى الغرف واستخدام أزرار التسجيل في السيناريوهات

للحصول على شرح موسع ، انتقل إلى دليل التطبيق.



HISOAL

17-09-20

