

قم بتنشيط وضع مسح الوضع الذكي

تأكد من أن زر الطاقة أبيض

اضغط باستمرار (حوالي 4 ثواني) على زر الطاقة ،
حتى يومض ضوء أخضر.
الآن حرر النقر.



انتظر حتى تلقي هذا الموقف - المقيس جاهز للمسح.

HI3OAL

17-09-20



مسح المقيس

1. بعد تنشيط وضع المسح في المقيس ، قم بالوصول إلى التطبيق.
2. ثم انقر فوق زر الإعدادات في أعلى اليمين.
3. حدد "مسح".
4. في الصفحة التي تفتح ، انقر على زر "التالي".
5. سيظهر اسم الشبكة اللاسلكية ويجب إدخال كلمة مرور الشبكة.
6. انقر فوق "الإعداد التلقائي".
7. انتظر حتى يكتمل الفحص.
8. في نهاية الفحص ، ستظهر صفحة المنتج مع المقيس الممسوح وخلفية خضراء حوله.

للحصول على شرح موسع ، انتقل إلى دليل التطبيق.



HI3OAL

17-09-20



