

8642B,PT - قم بتنشيط وضع المسح في اللوحة

تأكد من أن الزر الأوسط أبيض
3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ستومض اللوحة وتصدر صوتاً مرة واحدة.
اضغط باستمرار (حوالي 16 ثانية) على أحد الأزرار (باستثناء زر FB المركزي) ،
حتى يومض الزر المركزي باللون الأخضر.
الآن حرر النقر.

انتظر حتى تلقي هذه الحالة - اللوحة جاهزة للفحص.



HI3OAL

17-09-20



HI3OAL
HI3OAL | SMART LIVING SYSTEM

يوصى به لنظام IOS

مسح لوحة - تلقائي

3. ستظهر آخر لوحة ممسوحة باطار أخضر.

نوصي بما يلي: في هذه المرحلة ، قم بتكوين اللوحة
وتسمية اللوحة والقنوات المتصلة بها ، قبل مسح لوحة
أخرى.



2. ستقدم النسب بالتوازي مع عملية المسح وعدد
الانتهاء بنجاح ستفتح صفحة المعايير.



1. بعد النقر فوق (Scan مسح ضوئي) ،
ستفتح شاشة توضح تقدم عملية المسح.



16-09-20



3. الآن على الصفحة من الخطوة 1 ، حدد "تكوين" ، ستبدأ عملية المسح.



تكوين التكوين

في صفحة الشبكات اللاسلكية ، حدد الشبكة HIGOOAL™ والعودة إلى التطبيق.

يوصى به لنظام



شبكة صفحة

1. بعد التفر فوق "Manual Setup" (اليدوي) ، والنقر فوق "Select Wireless Network" (تحديد الشبكة اللاسلكية) ، ستفتح صفحة الشبكات اللاسلكية.



حدد شبكة



6. ستظهر اللوحة التي تم مسحها ضوئياً بنجاح بإطار أخضر.

نوصي بما يلي: في هذه المرحلة ، قم بتكوين اللوحة وتسمية اللوحة والقنوات المتصلة بها ، قبل مسح لوحة أخرى.



5. ستقدم النسب بالتوازي مع عملية المسح وعند اكتمالها بنجاح ستفتح صفحة المعايير.



4. بعد التفر فوق "تمكين التكوين" ، ستظهر شاشة توضح التقدم المحرز في عملية المسح.

