




3. בתפריט שיפתח נלחץ על 'סרוק', ונעבור לדף הסריקה.



2. נחזור לאפליקציה ונלחץ על כפתור הגדרות (ימין למעלה).



1. חבר את הטלפון הנייד בו תתבצע הסריקה, לרשת האינטרנט הביתית (WiFi).



במכשירי iOS קיים 2 אפשרויות סריקה:

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויתחבר אותו לרשת האלחוטית (השיטה המומלצת).

סריקה ידנית: חלופה זו משמשת אותנו במידה והסריקה האוטומטית אינה עובדת. בחלופה זו נתחבר ידנית לרשת האלחוטית אותה הפאנל מייצר במצב סריקה.

במכשירי אנדרואיד קיימת אפשרויות סריקה אחת.

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויתחבר אותו לרשת האלחוטית.

לאחר לחיצה על סריקה, המכשיר יחפש להתחבר לרשת ואיפיי HIGOAL. כשנמצאה הרשת היא תופיע בתחתית מסך האפליקציה.

להתחלת תהליך הסריקה, יש ללחוץ על שם הרשת.

5. כעת יופיעו פרטי הרשת האלחוטית, יש להזין בפעם הראשונה את סיסמת הרשת/הנתב.



4. בדף שנפתח נקבל הוראות על הכנסת הפאנל למצב סריקה, לחץ 'בא'.




2 הפעלת מצב סריקה בפאנל

וודא שהלחצן המרכזי בצבע לבן

3 לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יבהב ויצפצף פעם אחת. לחיצה רציפה (כ-16 שניות) על אחד הכפתורים, (מלבד כפתור מרכזי FB), עד אשר הלחצן המרכזי יבהב בירוק. כעת שחרר את הלחיצה.



המתן עד לקבלת המצב הזה - הפנל מוכן לסריקה.



HI3OAL



HI3OAL
HI3OAL | SMART LIVING SYSTEM

סריקת פאנלים - אוטומטית

1. לאחר לחיצה על סריקה, ייפתח מסך המראה את התקדמות תהליך הסריקה.



2. האחוזים יתקדמו במקביל לתהליך הסריקה ובסיום מוצלח יפתח דף התקנים.



3. הפאנל האחרון שנוסק יופיע עם מסגרת ירוקה.

יש להחליט: בשלב הזה להגדיר את הפאנל ולחץ שם למל ולקצנים המתוגברים אליו, לפני שסוברים פאנל נוסף.

