




3. בתפריט שיפתח נלחץ על "סרוק", ונעבור לדף הסריקה.



2. נחזור לאפליקציה ונלחץ על כפתור הגדרות (ימין למעלה).



1. חבר את הטלפון הנייד בו תתבצע הסריקה, לרשת האינטרנט הביתית (WiFi).



במכשירי iOS קיים 2 אפשרויות סריקה:

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויתחבר אותו לרשת האלחוטית (השיטה המומלצת).

סריקה ידנית: חלופה זו משמשת אותנו במידה והסריקה האוטומטית אינה עובדת. בחלופה זו נתחבר ידנית לרשת האלחוטית אותה הפאנל מייצר במצב סריקה.

במכשירי אנדרואיד קיימת אפשרויות סריקה אחת.

סריקה אוטומטית: המכשיר יתחבר עצמאית לפאנל ויתחבר אותו לרשת האלחוטית.

לאחר לחיצה על סריקה, המכשיר יחפש להתחבר לרשת ואיפיי HIGOAL. כשנמצאה הרשת היא תופיע בתחתית מסך האפליקציה.

להתחלת תהליך הסריקה, יש ללחוץ על שם הרשת.

5. כעת יופיעו פרטי הרשת האלחוטית, יש להזין בפעם הראשונה את סיסמת הרשת/הנתב.



4. בדף שנפתח נקבל הוראות על הכנסת הפאנל למצב סריקה, לחץ "בא".




הפעלת מצב סריקה בפאנל PT1

וודא שהלחצן המרכזי בצבע לבן

3 לחיצות קצרות על הכפתור המרכזי, הפאנל יהבהב ויצפצף פעם אחת.
לחיצה רציפה (כ-4 שניות) על כפתור ה-FB,
עד אשר שני הלחצנים יהבהבו באדום.
כעת שחרר את הלחיצה.

הלחצנים ימשיכו להבהב באדום - הפנל מוכן לסריקה.



HISEAL



HISEAL
HISEAL | SMART LIVING SYSTEM

סריקת פאנלים - אוטומטית

1. לאחר לחיצה על סריקה, ייפתח מסך המראה את התקדמות תהליך הסריקה.



2. האחוזים יתקדמו במקביל לתהליך הסריקה ובסיום מוצלח יפתח דף התקנים.



3. הפאנל האחרון שנסרק יופיע עם מסגרת ירוקה.

אין מעלצנים: בשלב בזה להגדיר את הפאנל ולתת שם לכל הערוצים המתחברים אליו, לפני שסורקים פאנל נוסף.

